




Quelques conseils pour bien entretenir votre Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) ?



- Pour vérifier l'aspiration, mettre une feuille de papier ou un mouchoir devant les bouches d'extraction.
- 1 fois/trimestre, nettoyer les bouches d'extraction (cuisine, sdb, WC)/ Les démonter, les laver à l'eau chaude + liquide vaisselle puis rincer et les refixer.
- Changer les piles des bouches fonctionnant sur piles, par exemple les bouches de cuisine ou de WC, environ tous les 2 ans.
- Dépoussiérer (et laver si possible) régulièrement les entrées d'air. Attention à ne pas nuire à leur fonctionnement : il ne faut pas mouiller les parties fixes des entrées d'air hygroréglables.
- Vérifier la fixation du caisson bloc moteur et le maintien des gaines

Pour plus d'informations et pour échanger sur le système le plus adapté à votre logement, contactez votre Espace Info Energie.

Contact :

**Espace Info Energie communauté
d'agglomération Bethune-Bruay
100 Avenue de Londres 62400 Bethune
03 62 61 47 90**